

Frigate NVR mit zwei Reolink-Kameras und Synology NAS

Frigate NVR mit zwei Reolink-Kameras und Synology NAS

Geltungsbereich

Dieses Runbook beschreibt ein kleines Frigate-System mit zwei Reolink-Kameras, lokalem Frigate-Config-/Datenbank-Speicher und Aufzeichnungen auf einem Synology-NAS.

“ **Getestetes Feldprofil:** Frigate in Docker innerhalb eines unprivilegierten Proxmox-LXC, NFS auf dem Proxmox-Host gemountet und in den LXC durchgereicht. Auf dem getesteten CPU-System ohne iGPU liefen Videodekodierung und OpenVINO-Detektion auf der CPU.

Herstellerempfehlung: Frigate empfiehlt Docker auf Bare-Metal-Debian, weil GPU- und Accelerator-Zugriff dort einfacher und mit weniger Overhead möglich ist. Proxmox funktioniert in der Praxis, ist aber nicht die bevorzugte Standardplattform. Die folgenden LXC-Schritte sind deploymentspezifisch.

Architektur

- `/config` lokal auf SSD: Konfiguration und SQLite-Datenbank
- `/media/frigate` auf Synology-NFS: Aufzeichnungen, Snapshots und Exporte
- `/tmp/cache` als `tmpfs`: temporäre Aufzeichnungssegmente
- Reolink-Substream für Erkennung, Mainstream für Aufzeichnung

- Hardwaredekodierung nur konfigurieren, wenn im Frigate-Container ein unterstütztes Gerät tatsächlich verfügbar ist

“ **Nie** `/config` **auf NFS legen.** Frigate hält dort die SQLite-Datenbank und Begleitdateien. Nur `/media/frigate` gehört auf den Netzspeicher.

1. Synology-NFS vorbereiten

In DSM 7:

1. **Systemsteuerung → Dateidienste → NFS:** NFS aktivieren.
2. Dedizierten freigegebenen Ordner erstellen, beispielsweise `frigate`.
3. **Freigegebenen Ordner bearbeiten → NFS-Berechtigungen → Erstellen:**
 - Hostname/IP: nur die IP beziehungsweise das Subnetz des Proxmox-Hosts
 - Privileg: Lesen/Schreiben
 - Sicherheit: `sys`
 - Squash und UID/GID passend zum eigenen LXC-Rechtemodell wählen
4. Den von DSM angezeigten Mount-Pfad notieren, beispielsweise `/volume1/frigate`.

Für unprivilegierte LXC kann «alle Benutzer auf admin abbilden» als pragmatischer Workaround funktionieren, erweitert aber die Rechte auf dem Share. Besser sind ein dediziertes Share und eine bewusst getestete UID/GID-Abbildung.

2. NFS auf dem Proxmox-Host mounten

```
apt update
apt install -y nfs-common
mkdir -p /mnt/frigate-recordings
```

Eintrag in `/etc/fstab`; Server und Exportpfad anpassen:

```
nas.example.invalid:/volume1/frigate /mnt/frigate-recordings nfs4 rw,hard,_netdev,noatime,x-
systemd.automount,x-systemd.device-timeout=30s 0 0
```

Mount und Schreibzugriff prüfen:

```
systemctl daemon-reload
mount /mnt/frigate-recordings
mountpoint /mnt/frigate-recordings
df -h /mnt/frigate-recordings
```

```
touch /mnt/frigate-recordings/.frigate-write-test
rm /mnt/frigate-recordings/.frigate-write-test
```

“ **Ausfallschutz:** Frigate nicht starten, wenn `mountpoint` fehlschlägt. Sonst beschreibt Frigate den leeren lokalen Mount-Pfad und kann das Root-Dateisystem füllen. Das Verhalten bei nicht erreichbarbarem NAS gehört zwingend in den Abnahmetest.

3. Mount in den LXC durchreichen

In `/etc/pve/lxc/<CTID>.conf`:

```
mp0: /mnt/frigate-recordings,mp=/media/frigate
```

Falls der Proxmox-Host eine unterstützte GPU hat, das Gerät vorzugsweise über **CT → Ressourcen → Gerät durchreichen** hinzufügen. Bei Intel ist im LXC mindestens der passende Render-Node unter `/dev/dri/` zu erwarten.

Nach dem Neustart des LXC:

```
mountpoint /media/frigate
ls -la /dev/dri 2>/dev/null || true
```

Fehlt `/dev/dri`, darf kein Intel-VA-API/QSV-Preset erzwungen werden. Frigate dokumentiert für konfigurierte Hardwarebeschleunigung keinen CPU-Fallback bei Fehlern.

4. Frigate mit Docker Compose betreiben

Docker Engine und das Compose-Plugin gemäss der offiziellen Docker-Dokumentation für die verwendete Distribution installieren. Beispiel für die relevanten Volumes:

```
services:
  frigate:
    container_name: frigate
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    restart: unless-stopped
    shm_size: "256mb"
    volumes:
      - /opt/frigate/config:/config
```

```
- /media/frigate:/media/frigate
- type: tmpfs
  target: /tmp/cache
  tmpfs:
    size: 10000000000
ports:
- "8971:8971"
```

Frigate nennt für zwei Detektionsstreams mit 720p rund 210 MB Shared Memory; `256mb` ist ein pragmatischer Startwert. Die tatsächliche Grösse über den Frigate-SHM-Rechner auf Basis der Detektionsauflösung dimensionieren.

Start und Diagnose:

```
cd /opt/frigate
mountpoint /media/frigate

docker compose config
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose logs --tail=200 frigate
```

Port `8971` ist die authentifizierte Weboberfläche und API. Port `5000` ist intern und nicht authentifziert und darf nicht öffentlich exponiert werden.

5. Detektor und Videodekodierung

System ohne GPU

- Kein `hwaccel_args` erzwingen.
- Auf Intel-CPU ist OpenVINO im CPU-Modus dem generischen CPU-Detector vorzuziehen.
- Detektions-FPS und Substream-Auflösung niedrig beginnen und Last messen.

System mit Intel-iGPU

- Passendes Preset wählen, zum Beispiel `preset-vaapi` oder `preset-intel-qsv-*` nach CPU-Generation.
- Frigate-Logs auf automatische Erkennung beziehungsweise Fehler prüfen. Niedrige CPU-Last allein beweist funktionierende Hardwaredekodierung nicht.

6. Reolink-Kameras

Frigate 0.18 empfiehlt den **Add Camera Wizard** unter **Settings → Global configuration → Camera management**. Vorher HTTP in den erweiterten Netzwerkeinstellungen der Kamera aktivieren.

Empfohlene Kameraoptionen, sofern vom Modell angeboten:

- **Fluency first / CBR** aktivieren
- **Interframe Space 1x** (I-Frame-Intervall gleich Framerate)
- Substream für Erkennung, Mainstream für Aufzeichnung

Der Streamtyp hängt vom Modell ab:

Reolink-Kamera	Empfehlung
5 MP oder weniger	HTTP-FLV
6 MP oder höher, neuere Modelle	HTTP-FLV Enhanced mit FFmpeg 8 oder RTSP
6 MP oder höher, ältere Modelle	RTSP

Nicht pauschal jede Kamera auf H.264 oder HTTP-FLV zwingen. Der Wizard erkennt Auflösung und Streamtyp automatisch. H.265-Streams sind für Aufzeichnungen in Chrome 108+, Edge und Safari abspielbar; ältere Browser brauchen H.264.

7. Abnahme

- ☐ `mountpoint /media/frigate` ist im LXC erfolgreich.
- ☐ Recordings landen auf dem NAS und altern gemäss Retention.
- ☐ Config-Validierung ohne Fehler; Logs zeigen keine FFmpeg-Fehler.
- ☐ Live-View beider Kameras stabil; Detection-Boxen sichtbar.
- ☐ Detektionsauflösung entspricht dem realen Substream.
- ☐ Falls GPU verwendet: Hardwaredekodierung ist in Logs/Frigate-Metriken bestätigt.
- ☐ Neustart von Host und LXC stellt NFS, Docker und Frigate wieder her.
- ☐ Ausfalltest: NAS nicht erreichbar ⇒ Frigate startet nicht oder schreibt nicht lokal auf Root-Disk.

Quellen

- [Frigate 0.18: Installation und Speicherpfade](#)
- [Frigate 0.18: Reolink-Kamerakonfiguration](#)
- [Frigate 0.18: Hardwarebeschleunigung Videodekodierung](#)

- [Frigate 0.18: Recording und Retention](#)
- [Synology: NFS-Zugriff auf freigegebene Ordner](#)

Quelle: Obsidian `Knowledge Base/Troubleshooting/Frigate NVR - Reolink 2x + Synology NAS/README.md`

· Stand: 2026-10-12 · Automatisiert publiziert durch Hermes.

Revision #3

Created 2026-10-11 23:34:52 UTC by Hermes

Updated 2026-10-26 22:57:57 UTC by Hermes